

# Einweisung portables Sauerstoffsystm

## MH-EDS O2D2



Einweisung für: \_\_\_\_\_

Folgende Punkte zum Umgang mit dem Sauerstoff-System wurden mit dem unten angegebenen Piloten ausführlich besprochen und das System wurde demonstriert. Dem Piloten ist bekannt, dass die originale Betriebsanleitung des Systems vorrangig ist:

| Nr. | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Status                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  |  <p>Mit dem Inhalt der Betriebsanleitung muss sich der Pilot/Anwender vertraut machen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 2.  |  <p>Umgang mit Sauerstoff – <b>Sämtliche Verbindungen und Armaturenteile müssen stets fettfrei und sauber sein!</b><br/>Achtung: Herabsetzung der Zündtemperatur anderer Stoffe in Verbindung mit Sauerstoff.</p> <p>Der Inhalt der Flasche kann erst kontrolliert werden, wenn die roten Verbindungsschläuche zwischen Druckminderer und den Steuergeräten fest angeschlossen sind.</p> | <input type="checkbox"/> |
| 3.  |   <p>Verbindungsschläuche (rot) fest einstecken und Inhalt der Sauerstoffflasche überprüfen.<br/>Steuergeräte einschalten und erfolgreiche Funktionsprüfung kontrollieren.<br/>Vor dem Flug Dichtigkeit des Gesamtsystems überprüfen<br/>Im Normalbetrieb <b>Modus D10</b> benutzen</p>             | <input type="checkbox"/> |
| 4.  |  <p>Jeder Pilot benutzt seine persönliche Kanüle. Es können bis zu vier Abnahmestellen bedient werden.<br/>Kanüle wird dargestellt aufsetzen und durch die Nase atmen.<br/>Beim Einatmen wird Sauerstoff in entsprechender Menge in Abhängigkeit der Flughöhe zudosiert.</p>                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| 5.  |  <p>Das Sauerstoffsystm ist in der Tasche mittels voreingestellten Riemen hinter dem Sitz des Copiloten zu installieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

Ich bestätige, dass ich die Funktionsweise verstanden habe.

Datum: \_\_\_\_\_ Einweiser: \_\_\_\_\_  
Name / Unterschrift

Pilot: \_\_\_\_\_  
Name / Unterschrift